

Conserve seus terminais da Sipag com práticas simples e garanta o bom funcionamento deles.



Confira as dicas que preparamos para você:



Não deixe o terminal sobre superfícies molhadas ou sujas;



Não deixe o terminal exposto a ambientes extremamente quentes (próximo de fornos, fogões, churrasqueiras, painel de automóvel estacionado sob o sol etc.);



Evite quedas;



Não remova a bateria recarregável do terminal. Caso ele não esteja funcionando adequadamente, procure o suporte técnico;



Não deixe o terminal desligado e sem carregar por muito tempo;



Não force a entrada do carregador no conector e, ao retirar, não use excesso de força;



Não jogue produto de limpeza diretamente no terminal e não utilize álcool em gel. A limpeza deve ser feita com pano levemente úmido;



Não utilize carregadores e cabos não originais;



Em hipótese alguma tente abrir o terminal. Se ele não estiver funcionando adequadamente, contate o suporte técnico;



Apenas o fabricante ou empresa autorizada pelo fabricante pode realizar qualquer tipo de reparo no produto. Não envie o terminal para reparo em terceiros não autorizados;



Carregue o terminal em local fresco e arejado;



Em caso de qualquer eventualidade com seus terminais ou para tirar dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico.

61 3004 9474 (capitais) 0800 729 7474 (demais localidades)

sipag SOLUÇÕES INTEGRADAS DE PAGAMENTO

Verifone Part Number DOC550-007-PT-A, Revision A01
© 2023 VeriFone, Inc.



DOC550-007-PT-A